

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE ROUES EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ



1. Les deux moitiés posées sur la jante



2. Les deux moitiés avec les vis positionnées à leur place



3. Espace entre les deux moitiés avant de serrer



4. À moitié vissé



5. Complètement vissé



6. Complètement vissé avec les parties excédentaires des vis visibles



7. Vis coupées



8. Vue de la zone des vis terminée



9. Roue prête à être installée sur le Pivot

